

Jazz Rev. 0.9 STD

Menu Konserwacja

1 - STATYSTYKI

1.1 - DRUKOWANIE STAT.	1.1.1 - DRUKOW.CZESCIOWE	1.1.1.1 - LICZNIK WYBOR. 1.1.1.2 - LICZN.ZAKRES. 1.1.1.3 - LICZNIK BLEDOW 1.1.1.4 - DANE WRZUTNIKA 1.1.1.5 - DRUK BLED.FOTOCZ 1.1.1.6 - DRUK BLED.SILN.
1.2 - DRUK STAT.WZGL.	1.1.2 - DRUKOW.TOTAL	
	1.2.1 - DRUKOW.CZESCIOWE	1.2.1.1 - LICZNIK WYBOR. 1.2.1.2 - LICZN.ZAKRES. 1.2.1.3 - LICZNIK BLEDOW 1.2.1.4 - DANE WRZUTNIKA 1.2.1.5 - DRUK BLED.FOTOCZ 1.2.1.6 - DRUK BLED.SILN.
1.3 - WYSWIETL.STATYST	1.2.2 - DRUKOW.TOTAL	
	1.3.1 - WYSW.LICZN.WYBOR	1.3.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR 1.3.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL
	1.3.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES 1.3.3 - LICZNIK BLEDOW 1.3.4 - WYSW.MECH.WRZUT.	1.3.4.1 - WYSW.AUDYTU 1.3.4.2 - WYSW.LICZN.GOTOW
	1.3.5 - LICZ BLED.FOTOCZ 1.3.6 - LICZ.BLEDOW SILN	
1.4 - WYSW.STAT.WZGL.	1.4.1 - WYSW.LICZN.WYBOR	1.4.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR 1.4.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL
	1.4.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES 1.4.3 - LICZNIK BLEDOW 1.4.4 - WYSW.MECH.WRZUT.	1.4.4.1 - WYSW.AUDYTU 1.4.4.2 - WYSW.LICZN.GOTOW
	1.4.5 - LICZ BLED.FOTOCZ 1.4.6 - LICZ.BLEDOW SILN	
1.5 - RESET STAT.WZGL.	1.5.1 - RESET CZESCIOWE	1.5.1.1 - RESET LICZ.WYBOR 1.5.1.2 - LICZ.BLEDOW 1.5.1.3 - DANE MECH.WRZUT 1.5.1.4 - RESET BLED.FOTO. 1.5.1.5 - RESET BLED.SILN.
	1.5.2 - RESET TOTAL	

2 - CENY INDYWIDUAL. 3 - STEROW.TUBAMI

4 - WYBOR SPECJALNY

3.1 - NAPELN.TUB	4.4.1 - CZAS DZIALANIA
3.2 - OPROZN.TUB	4.4.2 - ZWROT MONET
4.1 - WYBOR WIRTUAL.	4.4.3 - KONTR.PUSTEGO WYB.
4.2 - CENA WIRTUALNA	
4.3 - WYBOR 2-SILNIK.	
4.4 - USTAW.FOTOCZUJEK	

5 - TEST

5.1 - TEST WYBORU
5.2 - TEST SILNIKOW
5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET PRE-AL.LICZN.

7 - EVADTS

7.1 - POLACZENIE

Jazz Rev. 0.9 STD

Menu Technika

1 - SYSTEM PLATN. 2 - CENY

2.1 - CENY INDYWIDUAL.
2.2 - CENY GLOBALNE
2.3 - ZAKRESY CZAS.

2.3.1 - ZAKR. CZAS 1
2.3.2 - ZAKR. CZAS 2
2.3.3 - ZAKR. CZAS 3
2.3.4 - ZAKR. CZAS 4

3 - KONFIGUR.DANYCH

2.4 - 4 TIME BAND PRICE
2.5 - UST. MULTI PRICE

3.1 - USTAW DATE I CZAS
3.2 - ZESTAW CHLODZ.

3.2.1 - PARAMETRY CHLODZ.
3.2.2 - UMOZL. TEMP. BEZPIECZ.
3.2.3 - ZAPIS TEMPERATURY

3.3 - ZARZADZ. DANYMI

3.3.1 - INICJALIZACJA
3.3.2 - ZAPIS UST. LOK.
3.3.3 - PRZYWROC UST. LOK.

3.4 - WYSWIETLACZ

3.4.1 - JEZYK
3.4.3 - WYSWIET. UZYKOWNIKA
3.4.4 - KOMUNIKAT PROMOC
3.4.5 - GRAFIKA PROMO
3.4.6 - USTAW KONTRAST
3.4.8 - SYMBOL WALUTY
3.4.a - POKAZ NAZWE PROD.

3.5 - ZARZADZ. MENU

3.5.1 - USTAW HASLO
3.5.2 - UKRYJ MENU NAPEL

3.6 - SPIRALE/WYBORY

3.6.1 - KONFIGURAC. AUTOMATU
3.6.2 - WYBOR WIRTUAL.
3.6.3 - CENA WIRTUALNA
3.6.4 - WYBOR 2-SILNIK.
3.6.5 - WYBOR KOLEJN. SPIRAL
3.6.6 - DETALE WYBORU

3.6.6.1 - KOD PRODUKTU
3.6.6.2 - NAZWA PRODUKTU
3.6.7 - WYBOR BEZPOSR.
3.6.7.1 - UMOZL. WYB. BEZP.
3.6.7.2 - USTAW WYBOR BEZP.

3.6.8 - ILOSC MAX. PRODUKTU
3.6.9 - MIN. POZIOM PRODUKTU
3.6.a - ROWNANIE KRZYWEK

3.6.a.1 - WYKONAJ TERAZ
3.6.a.2 - WYKONAJ NA START

3.6.b - UST. WYGASNIECIA
3.6.b.1 - USTAWIENIA
3.6.b.2 - RESET CZAS. WYG.

3.7 - USTAW. FOTOCZUJEK

3.6.c - ROTAT. TIME CONTROL
3.7.1 - CZAS DZIALANIA
3.7.2 - ZWROT MONET
3.7.3 - KONTR. PUSTEGO WYB.
3.7.4 - DELIVER ON RELIEF P.
3.7.5 - TIME OUT RELIEF P.

3.8 - USTAW. ZAMEK KOM.

3.8.1 - RODZAJ OPERACJI
3.8.2 - CZAS OTWARCIA
3.8.3 - CZAS NIECZYNNY
3.8.4 - NIECZ. GDY OTWARTY

3.9 - OSZCZEDZ. ENER.
3.a - LED AUTO. USZKODZ.
3.b - PROGR. KODU AUTOM.
3.c - WPROW. KOD OPERAT.
3.d - DATA INSTALACJI
3.e - MASTER SLAVE

3.e.1 - USTAWIENIA
3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
3.e.3 - WYBORY KOMBINOWANE
3.e.4 - JAZZ TYP
3.e.5 - RESET SLAVES SL
3.e.6 - MONITOR
3.e.7 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

4.1 - TEST WYBORU
4.2 - TEST SILNIKOW
4.3 - AUTOTEST
4.4 - TEST TEMPERATURY

4.4.1 - START TEST

Jazz Rev. 0.9 STD

Menu Technik

	4.4.2 - DRUK TEMPERATURY	
	4.4.3 - STOP TEST	
	4.4.4 - PRINT ON UPKEY	4.4.4.1 - PRINT ON UPKEY
		4.4.4.2 - WYBOR AUTOMATU
5 - STATYSTYKI		
	5.1 - ELEKTRONICZNY LICZ.	
	5.1.1 - WYSWIETL LICZNIKI	
	5.1.2 - RESET LICZNIKA	
	5.1.3 - UMOZL.LICZ.NA START	
	5.2 - EVADTS	
	5.2.1 - PROTOK.KOMUNIKACJI	
	5.2.2 - TRANSMISJA DANYCH	
	5.2.3 - TYP	
	5.2.4 - BAUDRATE	
	5.2.5 - POLACZENIE	
	5.2.6 - WLACZ AUTO NAEPLN.	
	5.2.7 - RESET STATYSTYKI	5.2.7.1 - RESET CZESCIOWE
		5.2.7.2 - RESET TOTAL
	5.2.8 - ZAPIS TEMPERATURY	
	5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.	
	5.3 - WYSWIETL.STATYST	
	5.3.1 - WYSW.LICZN.WYBOR	5.3.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR
		5.3.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL
	5.3.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES	
	5.3.3 - LICZNIK BLEDOW	
	5.3.4 - WYSW.MECH.WRZUT.	5.3.4.1 - WYSW.AUDYTU
		5.3.4.2 - WYSW LICZN.GOTOW
	5.4 - RESET STATYSTYKI	
	5.4.1 - RESET CZESCIOWE	5.4.1.1 - RESET LICZ.WYBOR
		5.4.1.2 - LICZ.BLEDOW
		5.4.1.3 - DANE MECH.WRZUT
	5.4.2 - RESET TOTAL	
	5.5 - WYSW.STAT.WZGL.	
	5.5.1 - WYSW.LICZN.WYBOR	5.5.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR
		5.5.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL
	5.5.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES	
	5.5.3 - LICZNIK BLEDOW	
	5.5.4 - WYSW.MECH.WRZUT.	5.5.4.1 - WYSW.AUDYTU
		5.5.4.2 - WYSW LICZN.GOTOW
	5.6 - RESET STAT.WZGL.	
	5.6.1 - RESET CZESCIOWE	5.6.1.1 - RESET LICZ.WYBOR
		5.6.1.2 - LICZ.BLEDOW
		5.6.1.3 - DANE MECH.WRZUT
	5.6.2 - RESET TOTAL	
	5.7 - DRUKOWANIE STAT.	
	5.7.1 - DRUKOW.CZESCIOWE	5.7.1.1 - LICZNIK WYBOR.
		5.7.1.2 - LICZN.ZAKRES.
		5.7.1.3 - LICZNIK BLEDOW
		5.7.1.4 - DANE WRZUTNIKA
	5.7.2 - DRUKOW.TOTAL	
	5.8 - DRUK STAT.WZGL.	
	5.8.1 - DRUKOW.CZESCIOWE	5.8.1.1 - LICZNIK WYBOR.
		5.8.1.2 - LICZN.ZAKRES.
		5.8.1.3 - LICZNIK BLEDOW
		5.8.1.4 - DANE WRZUTNIKA
	5.8.2 - DRUKOW.TOTAL	
6 - KOMUNIKACJA		
	6.1 - UPKEY	
	6.1.1 - ZARZADZ.USTAWIEN	6.1.1.1 - UPKEY -> AUTOMAT
		6.1.1.2 - AUTOMAT -> UPKEY
		6.1.1.3 - KASUJ
		6.1.1.4 - KASUJ WSZYSTKO
	6.1.2 - ZARZADZ.AUDYTEM	6.1.2.1 - AUTOMAT -> UPKEY
		6.1.2.2 - KASUJ
		6.1.2.3 - KASUJ WSZYSTKO
	6.1.3 - WYBOR AUTOMATU	
7 - BLEDY		
	7.1 - WYSWIETL.BLEDOW	
	7.2 - RESET BLEDOW	
	7.3 - BLEDY SILNIKA	
	7.4 - STAN SILNIKOW	
	7.5 - SET MOTOR ERR.TYPE	
	7.6 - RESET BLEDU SILN	
	7.7 - OSTATNI BLAD	
	7.8 - RESET HIST.BLED.	

