

Samba Classic Rev. 2.0 NEU*Menu Konserwacja***1-STATYSTYKA**

1.1-DRUKOWANIE STAT.	1.1.1-DRUKOW.CZESCIOWE	1.1.1.1-LICZNIK WYBOR. 1.1.1.2-LICZN. ZAKRES. 1.1.1.3-LICZNIK BLEDOW 1.1.1.4-DANE WRZUTNIKA 1.1.1.5-DRUK BLED.FOTOCZ 1.1.1.6-DRUK BLED.SILN.
	1.1.2-DRUKOW.TOTAL	
1.2-DRUK STAT.WZGL.	1.2.1-DRUKOW.CZESCIOWE	1.2.1.1-LICZNIK WYBOR. 1.2.1.2-LICZN. ZAKRES. 1.2.1.3-LICZNIK BLEDOW 1.2.1.4-DANE WRZUTNIKA 1.2.1.5-DRUK BLED.FOTOCZ 1.2.1.6-DRUK BLED.SILN.
	1.2.2-DRUKOW.TOTAL	
1.3-WYSWIETL.STATYST	1.3.1-WYSW.LICZN.WYBOR	1.3.1.1-LICZ.X POJ.WYBOR 1.3.1.2-WYSW.LICZN.TOTAL
	1.3.2-WYSW.LICZ.ZAKRES 1.3.3-LICZNIK BLEDOW 1.3.4-WYSW.MECH.WRZUT.	1.3.4.1-WYSW.AUDYTU 1.3.4.2-WYSW LICZN.GOTOW
	1.3.5-LICZ.BLED.FOTOCZ 1.3.6-LICZ.BLEDOW SILN	
1.4-WYSW.STAT.WZGL.	1.4.1-WYSW.LICZN.WYBOR	1.4.1.1-LICZ.X POJ.WYBOR 1.4.1.2-WYSW.LICZN.TOTAL
	1.4.2-WYSW.LICZ.ZAKRES 1.4.3-LICZNIK BLEDOW 1.4.4-WYSW.MECH.WRZUT.	1.4.4.1-WYSW.AUDYTU 1.4.4.2-WYSW LICZN.GOTOW
	1.4.5-LICZ.BLED.FOTOCZ 1.4.6-LICZ.BLEDOW SILN	
1.5-RESET STAT.WZGL.	1.5.1-RESET CZESCIOWE	1.5.1.1-RESET LICZ.WYBOR 1.5.1.2-LICZ.BLEDOW 1.5.1.3-DANE MECH.WRZUT 1.5.1.4-RESET BLED.FOTO. 1.5.1.5-RESET BLED.SILN.
	1.5.2-RESET TOTAL	
2-CENY INDYWIDUAL. 3-STEROW.TUBAMI	3.1-NAPELN.TUB 3.2-OPROZN.TUB	
4-WYBOR SPECJALNY	4.1-WYBOR WIRTUAL. 4.2-CENA WIRTUALNA 4.3-WYBOR 2-SILNIK. 4.4-PAREMETR FOTOCZUJ.	4.4.1-CZAS DZIALANIA 4.4.2-ZWROT MONET 4.4.3-KONTR.PUSTEGO WYB.
5-TEST	5.1-TEST WYBORU 5.2-TEST SILNIKOW 5.3-AUTOTEST	
6-GSM	6.1-RESET PRE-AL.LICZN.	
7-EVADTS	7.1-POLACZENIE	

Samba Classic Rev. 2.0 NEU

Menu Technika

1-SYSTEM PLATN.
2-CENY

2.1-CENY INDYWIDUAL.
2.2-CENY GLOBALNE
2.3-ZAKRESY CZAS.

2.3.1-ZAKR.CZAS 1
2.3.2-ZAKR.CZAS 2
2.3.3-ZAKR.CZAS 3
2.3.4-ZAKR.CZAS 4

2.4-4 TIME BAND PRICE
2.5-MULTI PRICE SETTING

3-KONFIGUR.DANYCH

3.1-USTAW DATE I CZAS
3.2-ZESTAW CHEODZ.

3.2.1-PARAMETRY CHLODZ.

3.3-ZARZADZ.DANYMI

3.3.1-INICJALIZACJA
3.3.2-SAVE CUSTOM DB
3.3.3-RESTORE CUSTOM DB

3.4-WYSWIETLACZ

3.4.1-JEZYK
3.4.2-DRUGI JEZYK
3.4.3-WYSWIET.UZYKOWNIKA
3.4.4-KOMUNIKAT PROMOC
3.4.5-WIDOK PROMOCYJ.
3.4.6-USTAW KONTRAST
3.4.7-CZAS WYGASZACZA
3.4.8- SYMBOL WALUTY
3.4.9-SET COLORS
3.4.10-ELECTRONIC LABELS

3.4.10.1-LABELS ENABLE
3.4.10.2-LABELS PROGRAMMING
3.4.10.3-KOMUNIKAT PROMOC
3.4.10.4-USTAW KOM.PROMOC
3.4.10.5-UMOZL.KOM.PROMOC

3.4.11-SHOW PRODUCT NAME

3.5-ZARZADZ.MENU

3.5.1-USTAW HASLO

3.6-SPIRALE/WYBORY

3.6.1-KONFIGURAC.AUTOMATU
3.6.2-WYBOR WIRTUAL.
3.6.3-CENA WIRTUALNA
3.6.4-WYBOR 2-SILNIK.
3.6.5-WYBOR KOLEJN.SPIRAL
3.6.6-SELECTION DETAIL

3.6.6.1-KOD PRODUKTU
3.6.6.2-PRODUCT NAME

3.6.7- WYBOR BEZPOSR.

3.6.7.1-UMOZL.WYB.BEZR.
3.6.7.2-USTAW WYBOR BEZR.

3.6.8-NUMBER MAX. PRODUCT
3.6.9-MIN. PRODUCT LEVEL
3.6.10-CAMS ALIGNMENT

3.6.10.1-DO IT NOW
3.6.10.2-DO IT AT START

3.6.12-ROTAT. TIME CONTROL

3.7-PAREMETR FOTOCZUJ.

3.7.1-CZAS DZIALANIA
3.7.2-ZWROT MONET
3.7.3-KONTR.PUSTEGO WYB.

3.8-PAREMETR ZAMKA KOM.

3.8.1- RODZAJ OPERACJI
3.8.2-CZAS OTWARCIA
3.8.3-CZAS NIECZYNNY
3.8.4-NIECZ.GDY OTWARTY

3.9-OSZCZEDZ.ENER.

3.10-LED AUTO.USZKODZ.
3.11-PROGR.KODU AUTOM
3.12-WPROW.KOD OPERAT
3.13-DATA INSTALACJI
3.14-MASTER SLAVE

3.14.1-USTAWIENIA
3.14.2-SLAVE PRICE HOLD
3.14.3-WYBORY KOMBINOWANE
3.14.4-SAMBA TYP
3.14.5-RESET SLAVES SL
3.14.6-MONITOR
3.14.7-VISUAL. INFO SLAVE

Samba Classic Rev. 2.0 NEU

Menu Technik

4-TEST	<ul style="list-style-type: none"> 4.1-TEST WYBORU 4.2-TEST SILNIKOW 4.3-AUTOTEST 4.4- TEST TEMPERATURY 	<ul style="list-style-type: none"> 4.4.1-START TEST 4.4.2-DRUK TEMPERATURY 4.4.3-STOP TEST 4.4.4-PRINT ON UPKEY 	
5-STATYSTYKA	<ul style="list-style-type: none"> 5.1-ELEKTRONICZNY LICZ. 5.2-EVADTS 5.3-WYSWIETL.STATYST 5.4-RESET STATYSTYKI 5.5-WYSW.STAT.WZGL. 5.6-RESET STAT.WZGL. 5.7-DRUKOWANIE STAT. 5.8-DRUK STAT.WZGL. 	<ul style="list-style-type: none"> 5.1.1-WYSWIETL LICZNIKI 5.1.2-RESET LICZNIKA 5.1.3-UMOZL.LICZ.NA START 5.2.1-PROTOK.KOMUNIKACJI 5.2.2-TRANSMISJA DANYCH 5.2.3-TYP 5.2.4-BAUDRATE 5.2.5-POLACZENIE 5.2.6-ENABLE AUTO REFILL 5.2.7-RESET STATYSTYKI 5.3.1-WYSW.LICZN.WYBOR 5.3.2-WYSW.LICZ.ZAKRES 5.3.3-LICZNIK BLEDOW 5.3.4-WYSW.MECH.WRZUT. 5.4.1-RESET CZESCIOWE 5.4.2-RESET TOTAL 5.5.1-WYSW.LICZN.WYBOR 5.5.2-WYSW.LICZ.ZAKRES 5.5.3-LICZNIK BLEDOW 5.5.4-WYSW.MECH.WRZUT. 5.6.1-RESET CZESCIOWE 5.6.2-RESET TOTAL 5.7.1-DRUKOW.CZESCIOWE 5.7.2-DRUKOW.TOTAL 5.8.1-DRUKOW.CZESCIOWE 5.8.2-DRUKOW.TOTAL 	<ul style="list-style-type: none"> 5.2.7.1-RESET CZESCIOWE 5.2.7.2-RESET TOTAL 5.3.1.1-LICZ.X POJ.WYBOR 5.3.1.2-WYSW.LICZN.TOTAL 5.3.4.1-WYSW.AUDYTU 5.3.4.2-WYSW LICZN.GOTOW 5.4.1.1-RESET LICZ.WYBOR 5.4.1.2-LICZ.BLEDOW 5.4.1.3-DANE MECH.WRZUT 5.5.1.1-LICZ.X POJ.WYBOR 5.5.1.2-WYSW.LICZN.TOTAL 5.5.4.1-WYSW.AUDYTU 5.5.4.2-WYSW LICZN.GOTOW 5.6.1.1-RESET LICZ.WYBOR 5.6.1.2-LICZ.BLEDOW 5.6.1.3-DANE MECH.WRZUT 5.7.1.1-LICZNIK WYBOR. 5.7.1.2-LICZN. ZAKRES. 5.7.1.3-LICZNIK BLEDOW 5.7.1.4-DANE WRZUTNIKA 5.8.1.1-LICZNIK WYBOR. 5.8.1.2-LICZN. ZAKRES. 5.8.1.3-LICZNIK BLEDOW 5.8.1.4-DANE WRZUTNIKA

Samba Classic Rev. 2.0 NEU

Menu Technika

6-KOMUNIKACJA

6.1-UPKEY

6.1.1-ZARZADZ.USTAWIEN

6.1.1.1-UPKEY -> AUTOMAT
6.1.1.2-AUTOMAT -> UPKEY
6.1.1.3-KASUJ
6.1.1.4-KASUJ WSZYSTKO

6.1.2-ZARZADZ.AUDYTEM

6.1.2.1-AUTOMAT -> UPKEY
6.1.2.2-KASUJ
6.1.2.3-KASUJ WSZYSTKO

6.1.3-WYBOR AUTOMATU

6.2- GRAFIKA

6.2.1-UMOZLIW.GRAFIKI
6.2.2-PROGRAM.GRAFIKI
6.2.3-RESET GRAFIKI

7-BLEDY

7.1-WYSWIETL.BLEDOW
7.2-RESET BLEDOW
7.3-BLEDY SILNIKA
7.4-STAN SILNIKOW
7.5-SET MOTOR ERR. TYPE
7.6-RESET BLEDU SILN
7.7-OSTATNI BLAD
7.8-RESET FAILS HISTORY