

Tango Rev. 0.9 NEU

Menu Konserwacja

1 - STATYSTYKI

1.1 - DRUKOWANIE STAT.

1.1.1 - DRUKOW.CZESCIOWE

1.1.1.1 - LICZNIK WYBOR.
 1.1.1.2 - LICZN. ZAKRES.
 1.1.1.3 - LICZNIK BLEDOW
 1.1.1.4 - DANE WRZUTNIKA
 1.1.1.5 - DRUK BLED.FOTOCZ
 1.1.1.6 - DRUK BLED.SILN.

1.2 - DRUK STAT.WZGL.

1.1.2 - DRUKOW.TOTAL

1.2.1 - DRUKOW.CZESCIOWE

1.2.1.1 - LICZNIK WYBOR.
 1.2.1.2 - LICZN. ZAKRES.
 1.2.1.3 - LICZNIK BLEDOW
 1.2.1.4 - DANE WRZUTNIKA
 1.2.1.5 - DRUK BLED.FOTOCZ
 1.2.1.6 - DRUK BLED.SILN.

1.3 - WYSWIETL.STATYST

1.2.2 - DRUKOW.TOTAL

1.3.1 - WYSW.LICZN.WYBOR

1.3.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR
 1.3.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL

1.3.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES

1.3.3 - LICZNIK BLEDOW

1.3.4 - WYSW.MECH.WRZUT.

1.3.4.1 - WYSW.AUDYTU
 1.3.4.2 - WYSW LICZN.GOTOW

1.3.5 - LICZ.BLED.FOTOCZ

1.3.6 - LICZ.BLEDOW SILN

1.4 - WYSW.STAT.WZGL.

1.4.1 - WYSW.LICZN.WYBOR

1.4.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR
 1.4.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL

1.4.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES

1.4.3 - LICZNIK BLEDOW

1.4.4 - WYSW.MECH.WRZUT.

1.4.4.1 - WYSW.AUDYTU
 1.4.4.2 - WYSW LICZN.GOTOW

1.4.5 - LICZ.BLED.FOTOCZ

1.4.6 - LICZ.BLEDOW SILN

1.5 - RESET STAT.WZGL.

1.5.1 - RESET CZESCIOWE

1.5.1.1 - RESET LICZ.WYBOR
 1.5.1.2 - LICZ.BLEDOW
 1.5.1.3 - DANE MECH.WRZUT
 1.5.1.4 - RESET BLED.FOTO.
 1.5.1.5 - RESET BLED.SILN.

1.5.2 - RESET TOTAL

2 - CENY INDYWIDUAL.

3 - STEROW. TUBAMI

3.1 - NAPELN. TUB

3.2 - OPROZN.TUB

4 - WYBOR SPECJALNY

4.1 - WYBOR WIRTUAL.

4.2 - CENA WIRTUALNA

4.3 - WYBOR 2-SILNIK.

4.4 - USTAW. FOTOCZUJEK

4.4.1 - CZAS DZIALANIA

4.4.2 - ZWROT MONET

4.4.3 - KONTR.PUSTEGO WYB.

5 - TEST

5.1 - TEST WYBORU

5.2 - TEST SILNIKOW

5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET PRE-AL.LICZN.

7 - EVADTS

7.1 - POLACZENIE

Tango Rev. 0.9 NEU

Menu Technika

1 - SYSTEM PLATN.

2 - CENY

- 2.1 - CENY INDYWIDUAL.
- 2.2 - CENY GLOBALNE
- 2.3 - ZAKRESY CZAS.

- 2.3.1 - ZAKR.CZAS 1
- 2.3.2 - ZAKR.CZAS 2
- 2.3.3 - ZAKR.CZAS 3
- 2.3.4 - ZAKR.CZAS 4

- 2.4 - 4 TIME BAND PRICE
- 2.5 - UST. MULTI PRICE

3 - KONFIGUR.DANYCH

- 3.1 - USTAW DATE I CZAS
- 3.2 - ZESTAW CHLODZ.

- 3.2.1 - PARAMETRY CHLODZ.
- 3.2.2 - UMOZL.TEMP.BEZPIECZ.
- 3.2.3 - ZAPIS TEMPERATURY

- 3.3 - ZARZADZ.DANYMI

- 3.3.1 - INICJALIZACJA
- 3.3.2 - ZAPIST UST. LOK.
- 3.3.3 - PRZYWROC UST. LOK.

- 3.4 - WYSWIETLACZ

- 3.4.1 - JEZYK
- 3.4.3 - WYSWIET.UZYKOWNIKA
- 3.4.4 - KOMUNIKAT PROMOC
- 3.4.5 - GRAFIKA PROMO
- 3.4.6 - USTAW KONTRAST
- 3.4.8 - SYMBOL WALUTY
- 3.4.9 - WYSWIETLACZE LED
 - 3.4.9.1 - WLACZ WYSW.LED
 - 3.4.9.2 - USTAW WYSW.LED
 - 3.4.9.3 - KOMUNIKAT PROMOC
 - 3.4.9.4 - USTAW KOM.PROMOC
 - 3.4.9.5 - UMOZL.KOM.PROMOC
 - 3.4.9.6 - POKAZ NAZWE PROD.
 - 3.4.9.7 - SHOW PRICE

- 3.5 - ZARZADZ.MENU

- 3.4.a - POKAZ NAZWE PROD.

- 3.5.1 - USTAW HASLO
- 3.5.2 - UKRYJ MENU NAPEL

- 3.6 - SPIRALE/WYBORY

- 3.6.1 - KONFIGURAC.AUTOMATU
- 3.6.2 - WYBOR WIRTUAL.
- 3.6.3 - CENA WIRTUALNA
- 3.6.4 - WYBOR 2-SILNIK.
- 3.6.5 - WYBOR KOLEJN.SPIRAL
- 3.6.6 - DETALE WYBORU
 - 3.6.6.1 - KOD PRODUKTU
 - 3.6.6.2 - NAZWA PRODUKTU
- 3.6.8 - ILOSC MAX. PRODUKTU
- 3.6.9 - MIN. POZIOM PRODUKTU
- 3.6.a - ROWNANIE KRZYWEK
 - 3.6.a.1 - WYKONAJ TERAZ
 - 3.6.a.2 - WYKONAJ NA START
- 3.6.b - UST. WYGASNIECIA
 - 3.6.b.1 - USTAWIENIA
 - 3.6.b.2 - RESET CZAS. WYG.

- 3.7 - USTAW. FOTOCZUJEK

- 3.6.c - ROTAT. TIME CONTROL
- 3.7.1 - CZAS DZIALANIA
- 3.7.2 - ZWROT MONET
- 3.7.3 - KONTR.PUSTEGO WYB.

- 3.8 - USTAW. ZAMEK KOM.

- 3.8.1 - RODZAJ OPERACJI
- 3.8.2 - CZAS OTWARCIA
- 3.8.3 - CZAS NIECZYNNY
- 3.8.4 - NIECZ.GDY OTWARTY

- 3.9 - OSZCZEDZ.ENER.
- 3.a - LED AUTO.USZKODZ.
- 3.b - PROGR.KODU AUTOM
- 3.c - WPROW.KOD OPERAT
- 3.d - DATA INSTALACJI
- 3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - USTAWIENIA
- 3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.4 - TANGO TYP
- 3.e.5 - RESET SLAVES SL
- 3.e.6 - MONITOR
- 3.e.7 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

- 4.1 - TEST WYBORU
- 4.2 - TEST SILNIKOW
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURY

- 4.4.1 - START TEST
- 4.4.2 - DRUK TEMPERATURY
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - PRINT ON UPKEY
 - 4.4.4.1 - PRINT ON UPKEY
 - 4.4.4.2 - WYBOR AUTOMATU

Tango Rev. 0.9 NEU

Menu Technik

5 - STATYSTYKI

- 5.1 - ELEKTRONICZNY LICZ.
 - 5.1.1 - WYSWIETL LICZNIKI
 - 5.1.2 - RESET LICZNIKA
 - 5.1.3 - UMOZL.LICZ.NA START
- 5.2 - EVADTS
 - 5.2.1 - PROTOK.KOMUNIKACJI
 - 5.2.2 - TRANSMISJA DANYCH
 - 5.2.3 - TYP
 - 5.2.4 - BAUDRATE
 - 5.2.5 - POLACZENIE
 - 5.2.6 - WLACZ AUTO NAPELN.
 - 5.2.7 - RESET STATYSTYKI
 - 5.2.7.1 - RESET CZESCIOWE
 - 5.2.7.2 - RESET TOTAL
 - 5.2.8 - ZAPIS TEMPERATURY
 - 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
- 5.3 - WYSWIETL.STATYST
 - 5.3.1 - WYSW.LICZN.WYBOR
 - 5.3.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR
 - 5.3.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL
 - 5.3.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES
 - 5.3.3 - LICZNIK BLEDOW
 - 5.3.4 - WYSW.MECH.WRZUT.
 - 5.3.4.1 - WYSW.AUDYTU
 - 5.3.4.2 - WYSW LICZN.GOTOW
- 5.4 - RESET STATYSTYKI
 - 5.4.1 - RESET CZESCIOWE
 - 5.4.1.1 - RESET LICZ.WYBOR
 - 5.4.1.2 - LICZ BLEDOW
 - 5.4.1.3 - DANE MECH.WRZUT
 - 5.4.2 - RESET TOTAL
- 5.5 - WYSW.STAT.WZGL.
 - 5.5.1 - WYSW.LICZN.WYBOR
 - 5.5.1.1 - LICZ.X POJ.WYBOR
 - 5.5.1.2 - WYSW.LICZN.TOTAL
 - 5.5.2 - WYSW.LICZ.ZAKRES
 - 5.5.3 - LICZNIK BLEDOW
 - 5.5.4 - WYSW.MECH.WRZUT.
 - 5.5.4.1 - WYSW.AUDYTU
 - 5.5.4.2 - WYSW LICZN.GOTOW
- 5.6 - RESET STAT.WZGL.
 - 5.6.1 - RESET CZESCIOWE
 - 5.6.1.1 - RESET LICZ.WYBOR
 - 5.6.1.2 - LICZ.BLEDOW
 - 5.6.1.3 - DANE MECH.WRZUT
 - 5.6.2 - RESET TOTAL
- 5.7 - DRUKOWANIE STAT.
 - 5.7.1 - DRUKOW.CZESCIOWE
 - 5.7.1.1 - LICZNIK WYBOR.
 - 5.7.1.2 - LICZN. ZAKRES.
 - 5.7.1.3 - LICZNIK BLEDOW
 - 5.7.1.4 - DANE WRZUTNIKA
 - 5.7.2 - DRUKOW.TOTAL
- 5.8 - DRUK STAT.WZGL.
 - 5.8.1 - DRUKOW.CZESCIOWE
 - 5.8.1.1 - LICZNIK WYBOR.
 - 5.8.1.2 - LICZN. ZAKRES.
 - 5.8.1.3 - LICZNIK BLEDOW
 - 5.8.1.4 - DANE WRZUTNIKA
 - 5.8.2 - DRUKOW.TOTAL

6 - KOMUNIKACJA

- 6.1 - UPKEY
 - 6.1.1 - ZARZADZ.USTAWIEN
 - 6.1.1.1 - UPKEY -> AUTOMAT
 - 6.1.1.2 - AUTOMAT -> UPKEY
 - 6.1.1.3 - KASUJ
 - 6.1.1.4 - KASUJ WSZYSTKO
 - 6.1.2 - ZARZADZ.AUDYTEM
 - 6.1.2.1 - AUTOMAT -> UPKEY
 - 6.1.2.2 - KASUJ
 - 6.1.2.3 - KASUJ WSZYSTKO
 - 6.1.3 - WYBOR AUTOMATU

7 - BLEDY

- 7.1 - WYSWIETL.BLEDOW
- 7.2 - RESET BLEDOW
- 7.3 - BLEDY SILNIKA
- 7.4 - STAN SILNIKOW
- 7.5 - SET MOTOR ERR. TYPE
- 7.6 - RESET BLEDU SILN
- 7.7 - OSTATNI BLAD
- 7.8 - RESET HIST. BLED.

